

【音声告知放送（くりんネット）端末】使用方法



くりんネットでは、村や各種団体、企業等からのお知らせ、緊急情報放送（J-ALERT、特別警報、火災情報など）を放送しています。
 使用法は下記のとおりですが、まず始めに端末に向かって左側面（写真：左）にある、**電源が「入」**であり、**銀色の接栓がついたケーブル**と、**黒いコネクタ**が接続されている事をご確認ください。

※**停電時や、屋外へ持ち出して（災害時など）ラジオとしても使用できますが、乾電池（年に1度を目安に交換）が入っている事をご確認ください。**



【お知らせを聴く方法】

・上記の通り電源等が入っていれば、自然と受信します。
 ※ただし「音量」のダイヤルが消音になっていると音が出ません。

・「再生」を押すと、過去5回までに受信した放送の冒頭を確認することができます。「選局」ボタンで選択してください。

【ラジオを聴く方法】

（左の赤枠部分）

- ①「ラジオ入/切」ボタンを押す
- ②「AM/FM切替」ボタンで選択
→いずれかのランプが点灯
- ③「選局」ボタンで選択
→下部のファンル表を参照

	1	2	3	4	5	6	7	8
AM	SBC	NHK 1	NHK 2					
FM ケーブルテレビ	議会中継	リピート放送	ステーション	NHK-FM	FM長野	J-WAVE	放送大学	
FM 地上波			ステーション	NHK-FM	FM長野			

乾電池を1年に1度は交換してください

〈AM〉

常に地上波で受信します

〈FMケーブルテレビ〉

端末の左側にケーブルを接続している時に受信します

〈FM地上波〉

ケーブルを接続していない時に受信します

〔議会中継〕では、議会一般質問を生放送します

〔リピート放送〕では、役場が選択したお知らせを繰り返し放送します